

Bentley 車種別 コーディングメニュー（各メニューの詳細は下記をご覧ください）

モデル	年式	コーディング内容
コンチネンタル(3W)	2013/09 以降	シートベルト警告音、ワンタッチウインカー回数設定
	2015/01 以降	シートベルト警告音、ワンタッチウインカー回数設定、EPB(手動解除動作、シートベルト検知、ドライバー降車検知、ドライブアウエアシスト感度)
ベンテイガ(BA)	2016/09 以降	デイルイト(アクティブ化、メニュー表示、EPB作動時OFF、ポジションライト作動)、シートベルト警告音、ニードルスweep、ラップカウンター表示、ワンタッチウインカー回数設定、ロック解除時ウインカー点灯回数、ロック時ウインカー点灯回数、ACC距離設定表示、シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、リヤシートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、リヤシートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)、シートヒーターレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席、リヤ運転席、リヤ助手席)、パーキングアシスト画面OFF速度設定、オートホールドブレーキ調整、自動パーキングブレーキ、ハイウェイライト設定、ヘッドライトウォッシャー設定、TV アクティブ

※実際に施工できるかは実車でのご確認になりますので、ご了承ください。

※価格はお問い合わせください。

Bentleyコーディング詳細（対応していない項目の記載もありますのでご注意ください）

項目	機能
デイルイト アクティブ化	デイルイト点灯(ON/OFFのメニューは表示されない) (注)点灯しない場合、"デイルイト 工場出荷時ON"の設定がされていない可能性があります。その場合は"デイルイト 工場出荷時ON"の設定をする、または"デイルイト メニュー表示"の設定をして、デイルイトを点灯させてください。
デイルイト メニュー表示	MMI(ナビ)に項目を追加
デイルイト EPB作動時OFF	パーキングブレーキ作動時に、デイルイトを消灯 (注)"デイルイト AUTO作動時のみON"を設定してある場合、この項目を設定しても機能しません。
デイルイト AUTO作動時のみON	オートライトがONの時のみ、デイルイトを点灯
デイルイト ポジションライト作動	デイルイト作動時に、テールライト(リヤのポジションライト)が点灯
デイルイト 工場出荷時ON	工場出荷時にリセットした際にONの状態にする
デイルイト ターンシグナル作動時設定	ターンシグナル作動時にデイルイトを、点灯、減光または消灯に設定
ライト設定(左前ライト、右前ライト、左前デイルイト、右前デイルイト、左後ライト、右後ライト、ナンバー灯)	デイルイト、ポジションライトなどの機能と明るさを設定 Audi TT(8S)のデイルイトは、"デイルイト ポジションライト作動"を設定してもテールランプが点灯している場合がありますので、この項目の該当するライトの設定を変更してください。
シートベルト警告音	ON/OFF
ニードルスweep	エンジン始動時にメーターの針が作動 (注)デジタルメータの場合、メータの電源をOFFにしないと設定が反映されない場合がありますので、全てのドアを閉めて施錠した状態にして下さい。
ラップカウンター表示	ラップタイムの機能を追加 (注)一部の車種でONに設定しても表示されない場合があります。
スタートアップ(メータ、MMI(ナビ))	エンジンスタート時の画面を変更
ワンタッチウインカー回数設定	設定されている回数内で変更 (注)一部の車種で、ナビの設定画面から工場出荷時にリセットする必要があります。
ロック解除時ウインカー点灯回数	設定されている回数内で変更（ロック時と同じ回数は設定不可）
ロック時ウインカー点灯回数	設定されている回数内で変更（アンロック時と同じ回数は設定不可）
ACC距離設定表示	MMI(ナビ)に項目を追加します。
シートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)	シートヒーターの温度を-5～+5℃の間で調整
リヤシートヒーター温度微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)	リヤシートヒーターの温度を-5～+5℃の間で調整
シートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)	シートベンチレーションの回転を-10～+10%の間で調整
リヤシートベンチレーション微調整(ステージ1、ステージ2、ステージ3)	リヤシートベンチレーションの回転を-10～+10%の間で調整
A/C 風量表示(Auto時)	オートエアコン使用時の風量を表示
エアコンモード表示	オートエアコン使用時の風量の設定画面を表示
シートヒーターレベル前回の状態記憶設定(運転席、助手席、リヤ運転席、リヤ助手席)	シートヒーターレベルの前回設定の記憶
パーキングアシスト画面表示	パーキングアシスト作動時の画面を表示
パーキングアシスト画面OFF速度設定	パーキングアシストの画面が自動にOFFになる速度を設定
オートホールドブレーキ調整	オートホールドブレーキ解除の感度調整
ヒルホールドアシスト調整	ヒルホールドアシスト解除の感度調整
ダイナミックスタートアシスト調整	ダイナミックスタートアシスト感度調整
ディファレンシャル・ロック調整	ディファレンシャル・ロックの効き具合の調整
オートホールドブレーキ状態設定	オートホールドブレーキの作動状態を設定(常時ON、常時OFF、前回の設定)
ESC OFF スイッチ設定	ESC OFF スイッチの内容を変更
EPB 手動解除動作	パーキングブレーキ解除の方法を設定
EPB シートベルト検知	パーキングブレーキ解除の条件にシートベルト検知の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバースでアクセル踏んだ時)
EPB ドライバー降車検知	パーキングブレーキ自動作動の条件にドアを開けた時の判定をさせる設定(エンジン作動かつギアがドライブまたはリバース時)
EPB ドライブアウエアシスト感度	パーキングブレーキ解除の感度調整
自動パーキングブレーキ	イグニッションOFFでパーキングブレーキを作動し、DレンジまたはRレンジでアクセルを踏んだ時にパーキングブレーキを解除 (注)一部車種によって対応していない場合があります。
オートライト感度調整	オートライトが作動する感度を調整
カミングホーム状態設定	カミングホームの作動条件の変更
カミングホームライト	カミングホーム作動時に、作動させるライトを設定
カミングホーム作動時間設定	カミングホーム作動時間を設定
リーピングホーム作動時間設定	リーピングホーム作動時間を設定
ハイビームアシスト前回の状態記憶設定	ハイビームアシストの前回設定の記憶 (注)ヘッドライトスイッチを切り替えた場合、車両側で再設定する必要があります。
ハイウェイライト設定	ハイウェイライトの機能を設定
アイドリングストップ機能無効化	アイドリングストップ機能を無効
キーON ワーニング表示	イグニッションON時にドアを開けた場合の警告音と警告表示の設定(Audiの一部の車種で、イグニッションOFFでドアを開けた時のAudiサウンドも含む)
ワイパー交換位置メニュー表示	MMI(ナビ)に項目を追加
ヘッドライトウォッシャー設定	ヘッドライトウォッシャーの機能を設定
TV アクティブ	走行時に、TVを作動